## Mantenimineto: NEUMATICOS

Autor Administrator domingo, 11 de febrero de 2007

El neumático es el encargado de proporcionar la mayor parte del agarre a la carretera. Se aconseja su sustitución a partir de los cuatro años.

Recomendaciones relacionadas con el neumático:

- Revisión de la presión: 15 días.
- Comprobación de desgaste: 1 mes.
- Cambio: cada 4 años o cuando el dibujo sea inferior a 1,6 mm.

Según el estado del vehículo se recomienda realizar una permutación de neumáticos (cambio de ruedas delanteras por ruedas traseras) cada 10.000 km.

Generado: 2 May, 2024, 21:38